

巨思睿定位追踪器如何设置实时追踪

设置建议:放牛的时候设置为 30 或者 5，在家或者有人放牛的时候设置为 30 或者 720，测试的时候设置为 60 或者 1，通过遥控功能一键设置。具体情况如下。

1，在巨思睿 APP 软件的最近轨迹-更新间隔设置里面。每一个数字的意义代表更新的时间不一样。（所谓更新时间是指定位追踪器位置上传间隔的时间，即这一次上传和上一次上传的时间差），具体含义如下：



2，例如设置 1 就表示定位时间间隔为 2 分钟，设置 5 表示定位间隔时间为 8 分钟，设置 10 表示定位间隔时间为 30 分钟，设置 30 表示定位间隔时间为 1 个小时，设置 60 表示定位间隔时间是没有延误，随时更新，设置 720 表示定位间隔时间为 12 个小时。

3，如果你想验证定位追踪器是否实时更新，你可以设置为 60。

4，常见集中情况设置：如果动物在家里比如晚上，你可以设置为 720 这样设置的好处是很省电他要间隔 12 个小时后才会更新一次。

5，晚上动物再家也可以设置为 30，这样机器会每隔 1 个小时更新一次位置信息。也比较省电。

6，如果白天动物已经放到山上，建议可以设置为 5，这样每 8 分钟更新一次位置也是可以的。

7，白天动物在山上，也可以设置 30，这样也是每隔一个小时才会更新一次位置，好处是省电。

8，通常只有在你需要测试机器的时候，你才会设置为 60 或者 1，这样机器就会很快更新数据，但是耗电非常快，电老虎。

9，所以一般不要设置为 60 或者 1，除非你是实验，否则电池会很快用光需要再充电。

10，简单来讲建议白天要么设置为 5 要么设置为 30。晚上要么设置为 30 要么设置为 720。

11，以上手机设置好点确认后，需要用遥控器在距离机器通常不超过 30 米的地方，遥控器天线尽量对准追踪器的方向，按遥控器上的 1 或者 2 都可以，长按遥控器按键 3 秒钟即可。