

关于 E5 报警问题的解决步骤

E5 报警属于线路接线报警，主要是接线的问题。

第一步：检查 一体机电箱是否是三根火线，一根零线都接好了？

一定要接三根火线，一根零线。不接的话，机器不能正常工作。

第二步：在断电的情况下，检查是否哪里有掉线的情况，如果有请勿私自乱接，请和工程师确认。

第三步：确认无误后再上电。

相信解决了你的问题。 多谢