

关于开机面板显示为 0 问题的解决步骤

开机问题，请按照如下步骤解决

:

第一步:确保上电，确保浮头线有接好。

第二步：控制盒上的电池有接上，里面的开关有打开。

第三步：LED 数码有显示

第四步：长按启动键即有溶氧，温度等数字显示。

以上为正常开机步骤。