

## 浮球开关如何连接使用巨思睿远程液位控制器

如果是用浮球开关使用巨思睿的远程液位控制器，只需要把红线和蓝线接在一起，并接到浮球开关的一端，黑线接到浮球开关的另外一端，就可以了。低水位浮球开光导通，远程控制自动打开抽水泵，高水位的时候浮球开关断开，远程控制自动关闭抽水泵。