

关于手机不能控制增氧机问题的解决步骤

第一步：按照开机流程，且有长按启动按键。

第二步：确认面板上有溶氧，温度等数据显示。

第三步：按照探头校准流程校准溶氧探头。

第三步，控制器透明盒子里面的波动开关拨到另一边打开机器工作，机器打开后透明盒子里面至少 2 个以上的 LED 灯会亮。

第四步，等待 5~10 分钟。

第五步，确认透明盒子里面有一个 LED 在慢闪，不是快闪。（如果不是慢闪，请检查 SIM 卡是否安装好。），LED 慢闪则往下进行。

第六步，在第五步 LED 正常慢闪的情况下，正常登陆手机 APP，参考下面鱼塘参数监控是否与当前面板数字显示一致（若不一致继续等待 5 分钟或者检查 3~6 步）。手机参数一致则往下进行。如果第六步等待 10 分钟，参数还是不一致，请更换一张自己的移动电话卡，再重复第 3~6 步，直至参数一致为止。



第七步： 确保机器面板上的自动指示灯处于熄灭状态，（如果不是熄灭状态，请长按自动键

3 秒以上，直到自动指示灯熄灭)

第八步： 确保设置的溶氧上限高于设置的溶氧下限（如果设置的溶氧上限低于设置的溶氧下限，将无法退出溶氧设置），而且确保设置的溶氧上限高于当前面板显示的溶氧值（否则手机无法控制）。

第九步： 完成以上 8 步的检查，登录 APP，点击增氧泵管理



第十步： 点击并确保手动管理变绿色如下，此时在开关对应的增氧泵即可。

